



EXTRA HEATING SYSTEM

エクストラヒートダウン
ULHV001/ ULHV002/ ULHV003

取扱説明書

はじめに

この度は、弊社商品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。また、本書はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。なお、本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。



エイコー (株) HP

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが予測される内容を、「危険」、「警告」に区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

	火の中に投入したり、加熱したりしない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
	釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に、本製品を入れない 火災、やけど、けが、感電の原因になります。
	本来の目的以外の使用、火のそばやこたつの中、電気カーペットの上、ストーブのそば、炎天下の車内などでは使用、保管、放置をしない 火災、やけど、ケガなどの原因になります。 変色、変形、感電、故障などの原因になります。
	直射日光が当たる場所や高温、多湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは充電、保管、放置をしない 火災、やけど、ケガなどの原因になります。 変色、変形、故障などの原因になります。 製品寿命を低下させる原因になります。

警告

	防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用はしない 火災、着火、やけどの原因になります。
	弊社推奨の製品以外は使用しない 発熱、破裂、発火、変形、破損、故障などの原因になります。 性能、製品寿命を低下させる原因になります。
	絶対に改造、分解、修理を行わない 火災、感電、ケガ、故障の原因になります。
	ケーブルやプラグの劣化があるときは使用しない 感電、ショート、発火の原因になります。
	本製品が異常に発熱したときは、電源を入れたままにしない ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、結ばない また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない ケーブルが破損し、火災、感電の原因になります。
	異臭、変色、変形、異音、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する ケガなどの原因になります。
	お手入れの際は、必ずケーブルを外す ぬれた手でケーブルを抜き挿ししない 感電やケガをすることがあります。 プラグやジャックの汚れ、ほこりなどはご使用の度に取り除く 火災の原因になります。また、接触不良の原因になります。

使用上のご注意

- ・お子様、妊娠中、心臓病の方のご使用はご遠慮ください。
- ・糖尿病など、血行に障害がある方は、低温やけどの恐れがありますので、使用しないでください。低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑、水疱等の症状をおこすやけどのことです。自覚症状をとまなわないう低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。
- ・低温火傷を防ぐために、お肌の状態を確認してください。
- ・素肌には直接着用しないでください。
- ・異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・熱すぎると感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- ・長時間高温で連続使用は火傷などのトラブルの原因になるのでお控えください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・気温 30℃以上の時は、使用しないでください。
- ・不快感を感じたらすぐに電源を落としご使用を中断してください。
- ・火器及び他の電源から離れた場所に保管してください。
- ・感電、発火、火災の恐れがあるため分解、改造、修理は行わないでください。
- ・折り畳んだ状態（ヒーター部分が折れ曲がった状態）で、電源を入れたままにしないでください。過度の高温になり、故障の原因になります。
- ・油、ほこり、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しないでください。変色、変形、破損、故障などの原因になります。
- ・殺虫剤をかけたり、薬品を付着させたりしないでください。変色、変形、破損、故障の原因になります。
- ・ケーブルの差込部を無理に挿し込まないでください。変形、破損、故障の原因になります。

パッケージ内容と各部の名前

- 【同梱内容物】
 ・エクストラヒートダウン(1着)
 ・変換ケーブル(1個)
 ※モバイルバッテリー使用時のみご利用ください



購入後は速やかに製品の破損などないか確認してください。電気部品については動作確認をしてください。万一、内容物の不足、製品の破損や動作しないなどの異常があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

ご使用方法

バッテリーによってご使用方法が異なりますので、ご使用のバッテリーに応じてご使用方法をご確認ください。

(株)空調服のバッテリー使用時

1 ご使用前の準備

①バッテリーの準備

本製品に対応するバッテリーに関しましては、以下をご確認ください。

〈対応製品〉空調服。バッテリー BTSP1*のみ

バッテリーのご使用方法につきましては、各バッテリーの取扱説明書をご参照ください。

*この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。

「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。「空調服」「~~空調服~~」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

②バッテリーの接続


接続ケーブルをバッテリーのジャックに挿し込んでください。

2 操作方法

①バッテリー本体の電源ボタンを長押しし電源を ON にしてください。

②ヒーターが作動している際、バッテリーの調整ボタンを押す度に以下の様に温度が切り替わります。

長押しで電源 ON/OFF → 3 (5V) → 2 (6V) → 1 (7.2V) → 4 (3.3V) → 3 (5V)



※どの状態でも電源ボタンを長押しすると電源が切れます。

連続稼働時間 (BTSP1使用時)

バッテリー表示	出力	設定温度	使用時間
1	7.2V	55°C~60°C	約5.5時間
2	6.0V	50°C~55°C	約6.5時間
3	5.0V	35°C~40°C	約9時間
4	3.3V	30°C~35°C	約15時間

EXTRA HEAT DOWNはエイコー(株)の製品であり、(株)空調服の製品ではございません。万一、EXTRA HEAT DOWNと(株)空調服社製バッテリーの組み合わせによる不具合が生じた際のお問い合わせはエイコー(株)へお願いします。

モバイルバッテリー使用時

※付属の変換ケーブルが必要になります。

1 ご使用前の準備

①バッテリー / 変換ケーブルの準備

本製品に対応するバッテリーに関しましては、以下をご確認ください。

〈対応製品〉USB TYPE-A のモバイルバッテリー

※出力 2A 以上のものをご使用ください

②バッテリーの接続

接続ケーブルを付属の変換ケーブルに挿し込んでください。

変換ケーブルをバッテリーに接続してください。

2 操作方法

①バッテリー本体の電源を ON にしてください。

バッテリーのご使用方法につきましては、各バッテリーの取扱説明書をご参照ください。

②変換ケーブルの電源ボタンを ON にしてください。

③ヒーターが作動している際、電源ボタンを押す度に以下のように温度が切り替わります。

電源 ON → 3 (低温) → 2 (中温) → 1 (高温) → 電源 OFF



連続稼働時間 (モバイルバッテリー使用時)

ケーブル表示	出力	設定温度	使用時間
1	高温	55°C~60°C	約3時間30分
2	中温	45°C~55°C	約4時間50分
3	低温	35°C~45°C	約9時間

お手入れ方法

【品質表示タグ絵表示の意味】



液温は40°Cを限度とし、手洗いができる



塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止



タンブラー乾燥禁止



液温は40°Cを限度とし、手洗いができる



アイロン仕上げ禁止



ドライクリーニング禁止



ウェットクリーニング禁止

- ・洗濯時はバッテリーを必ず外してください。
- ・洗濯時は接続ケーブルの防水キャップを閉めてください。
- ・この素材は摩擦（特に湿った状態での摩擦）や汗や雨などで濡れた時は他の衣料や下着に色が移ることがありますので、ご注意ください。
- ・洗濯の際、他の物と一緒に洗わないでください。
- ・濡れた状態で他の洗濯物と一緒に重ね合わせないでください。
- ・漂白剤及び漂白剤入りの洗剤のご使用は避けてください。
- ・洗濯後は完全に乾燥するまで使用しないでください。
- ・お手入れにベンジン、アルコール類は使用しないでください。
- ・保管は重ね置きせず高温多湿を避け風通しの良い所にしてください。

仕様

【組成】

表地：	ナイロン	85%
	ポリウレタン	15%
裏地：	ポリエステル	100%
リブ部分：	ポリエステル	52%
	綿	43%
	レーヨン	3%
	ポリウレタン	2%
詰物：	ダウン	100%

【サイズ (cm)】

バスト(チェスト) 101~103
身長 155~175

S~M

バスト(チェスト) 105~107
身長 175~185

L~LL

バスト(チェスト) 111~113
身長 175~185

3L~4L

問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは、エイコー株式会社にご連絡ください。修理の場合は必ずお買い上げの販売店まで事前にご連絡ください。

EIKO

エイコー株式会社

〒452-0841 愛知県名古屋市中区城西町 200 番地

TEL : 052-502-3337 FAX : 052-325-3383

URL : <https://www.eiko-elefan.com>

MAIL : info@eiko-elefan.com